

## Technické charakteristiky

max. pracovní šířka (mm)	335
max. tloušťka lam. dokumentu (mm)	1
max. tloušťka lam. fólie (mic)	250
rychlost laminování (mm/min.)	1000 mm/min
počet laminovacích válců	6 (2 nahřívané)
LCD ukazatel teploty	ne
elektronický termostat	ano
nastavitelná teplota	ne
zpětný chod	ano
doba ohřevu (s.)	60 ne
nastavitelná rychlost	220-240V / 50 Hz
síťové napájení (V/Hz)	1200
příkon (W)	160 x 520 x 175
rozměry v × š × d (mm)	5,1
hmotnost (kg)	24
záruka (měsíce)	

### VISION G60

## Návod k obsluze

1. hlavní vypínač I/O
2. tlačítko napájení
3. vstupní štěrba
4. REVERSE zpětný chod
5. tlačítko pro laminování COLD
6. tlačítko pro laminování DOCUMENT
7. tlačítko pro laminování PHOTO
8. světelná kontrolka připravenosti READY
9. výstupní polička pro zalaminované dokumenty



### Laminování za tepla

1. Po zapojení laminátoru k síti přepněte hlavní vypínač (1) do polohy I.
  2. Nastavte tlačítka 5 - 7 požadovanou úroveň laminace cold/photo/document.
  3. Vyčkejte až se rozsvítí zelená kontrolka READY (8)  
*Stroj se nahřívá cca 60 s do provozní teploty pro tloušťku fólie 80mic (v případě chladné místnosti nebo vyšší tloušťky bude doba nahřívání delší). Laminovaný dokument vložte do laminovací fólie požadované tloušťky a odpovídajícího formátu (formát lam. fólie by měl být vždy větší než formát dokumentu). V případě ponechání velkého okraje na fólii může během laminaci dojít k přehnutí, zlomení, zvlnění fólie nebo zablokování stroje.  
Vkládejte dokument do fólie rovnoměrně a zachovejte stejné okraje - max. 5 mm.*
  4. Laminovaný dokument, vložený do laminovací fólie, vložte do vstupního otvoru laminátoru vždy **svařenou hranou fólie napřed** - důležité bezpodmínečně dodržet!!!
  5. Při vkládání dokumentu do laminátoru dbejte na to, aby vcházel rovně, nezvlněný, bez záhybů.
  6. V okamžiku, kdy válečky začnou dokument vtahovat do pracovního prostoru laminátoru, volně ho pusťte.
  7. V průběhu laminování se nesnažte zastavit nebo vytáhnout laminovaný dokument, můžete tím poškodit pohon válečků. Po průchodu laminovaného dokumentu laminátorem vyjměte zalaminovaný dokument na výstupní straně laminátoru.
  8. V případě zaseknutí dokumentu stiskněte tlačítko REVERSE a vytáhněte ze vstupní štěrby.
  9. Chcete-li v laminování pokračovat - postupujte znovu od bodu 2.
  10. Po ukončení práce nastavte tlačítkem COLD (5) laminaci za studena a vyčkejte až se laminátor vychladí (cca 30 min.). Po vychladnutí laminátor vypněte tlačítkem (2).
- Laminátor je vybaven funkcí AUTO/STOP - po ukončení laminování se stroj automaticky vypne. (po době nečinnosti delší než 30 min). Pro opětovné laminování použijte tlačítko (2).

Pokud již nebudete laminátor používat, vypněte jej z napájení (zapnutý odebírá malé množství energie). Pokud došlo k zablokování dokumentu uvnitř laminátoru, použijte tlačítko REVERSE zpětný chod (4).

